


ウォークバルーン取扱いお願い

本体は上質ナイロン製ですが、ファスナーの開閉、マジックテープの取り外し、無理な装着、激しい動き、狭い通路での引っ掛けによる破損等取扱いには充分ご注意願います。

又、バッテリーは注意書きをよくお読みいただきご使用願います。

雨天時の使用は禁止します。

- 足を靴に入れファスナーを開け
靴を履きベルトで固定する。
ファスナーをしっかりと閉める。




- 送風機を背負い、ベルトを締めバッテリーのコンセントに接続して、コードを少し束ねてケースに入れ装着します。

- 自立ベルトを取り付ける。

- 送風機のジャバラマジックテープ部分とジョイントして下さい。

- ナイロン本体を着てスイッチをONにして、本体のファスナーを閉めます。



＜注意事項＞

- 送風機内部は高回転をしている為、絶対に、指、物等を無理に入れないで下さい。
- 電機系統は水濡れ厳禁。
- 本体が濡れた場合、汚れを落とし、完全に乾かして下さい。
- 歩行の際、サポートで1名ついて下さい。

問い合わせ

BHレンタリース福島
イベントプロデュース

〒960-8165 福島市吉倉字道内34-1
TEL024-544-0777・FAX024-544-0888