

# 着ぐるみ「エコたん」装着マニュアル

平成 22 年 7 月 1 日  
福島県環境共生課

- 1 着ぐるみが汚れないように着用する場所にシートなどを敷き、収納ケースから着ぐるみ一式を取り出します。



- 2 靴の裏の汚れを拭いて、靴を着ぐるみの足に固定します。  
(着脱しにくい靴の場合は、靴を履いたままで固定してください。)



- 3 固定した靴を履き、マジックテープを前と足首に巻いて固定します。



- リュック式送風機を背負い、青色のベルトで固定します。
- 両肩にヒモを通します。



- バッテリーバッグを付け、バッテリーを入れます。  
(バッテリーは、コネクターとの接続部が左になるように入れます)



- バッテリーと送風機のコネクターを接続し、バッテリーバッグのフタを閉めます。
- バッテリーバッグをマジックテープ付きベルトで固定します。



- 着ぐるみ本体の通気口に付いている保護用のオレンジ色の布を外します。



- 10 リュック式送風機下部の蛇腹ホースを伸ばし、本体通気口とマジックテープで接続します。



- 11 送風機のスイッチを ON にし、ファスナーを閉めます。



- 12 ふくらませた着ぐるみの中で、肩に通したヒモを手のところのフックに結びます。

（着用者が安定して疲れにくくなります。球体が崩れないように結んでください。）



◆ 装着完了。視界を確認し、誘導者と一緒に活動してください。◆



- ※1 リュックの背あてに冷暖用のポケットが付いています。  
必要に応じて、保冷パックや使い捨てカイロなどを入れてご使用ください。  
（保冷パックは水滴が付きますのでビニール袋に入れてください。）



- ※2 脱ぐときは、着用時と反対の順番で脱いでください。  
（保護用のオレンジ色の布を通気口のマジックテープにつけるのを忘れないようにしてください。）
- ※3 ケースへ収納する時は、足の裏の汚れを拭いて、球体上部の葉の茎が変形しないように収納してください。  
（着ぐるみの内部に湿気が残らないように、乾燥させてから収納してください。）

